

PAVIMENTOS Y SOLERAS

ADOQUINADO (sobre cama de arena)

Sobre el soporte se dispone una capa de arena sobre la que se colocan los adoquines, que son piezas de hormigón vibropresado, dejando juntas de 2-4 mm. Previamente se ha delimitado la superficie a adoquinar mediante bordillos de confinamiento. Una vez colocados los adoquines se extiende arena para que rellene las juntas hasta la mitad. Se compacta el conjunto. Se rellenan totalmente las juntas, procediendo a una segunda compactación.