

MURATURE

PARETE NON RADIANTE COSTITUITA DA PANNELLI IN CARTONGESSO

Innanzitutto, si fissano meccanicamente tiranti e montanti in acciaio zincato sagomati nella parte superiore e inferiore del particolare costruttivo.

Il muro, costituito da pannelli prefabbricati, si colloca prima della struttura metallica citata. E' realizzato in cartongesso, esso è un materiale radiante ma, incorporando nella faccia interna una lastra di piombo è possibile ottenere una schermatura per la radiazione.

Prima della messa in opera, prima dell'esposizione alle radiazioni, è possibile applicare un collante sui montanti al fine di sigillare le giunzione con i pannelli. Inoltre, per impedire il passaggio della radiazione attraverso meccanismi elettrici, essi sono collocati all'interno di cavedi.

I giunti sono rifiniti con apposito collante, le pareti sono rifinite attraverso l'applicazione di un film lucido e si termina con l'allocazione del battiscopa in legno saldamente ancorato.